



## УСЛОВИЯ НА ОБЪЕКТЕ

Хотя ответственность за состояние материалов, доставленных для установки на объекте, с момента покупки до сдачи смонтированного потолка лежит на подрядчике, проектировщику также полезно знать об условиях на объекте, чтобы быть уверенным в хорошем конечном результате.

## ХРАНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ

Обычно хранение материалов на объекте и их доставку на место установки обеспечивает строительный подрядчик. Он должен знать о необходимости сухих, чистых, безопасных складских помещений с ровным полом. «Армстронг» упаковывает свою продукцию в расчете на бережное обращение с товаром. Коробки обертывают термоусадочной пленкой, однако это не обеспечивает защиты от влаги. Поскольку картонные коробки на пути от изготовителя до монтажа могут перекадываться до 8-10 раз, следует иметь в виду, что любое грубое перемещение, переворачивание коробок или их опускание с опорой на углы может привести к повреждению продукции.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Обслуживание подвесных потолков следует начинать только после того, как в полном объеме будет оценено влияние планируемых работ на характеристики смонтированного потолка (в частности, пожаростойкость и акустические характеристики). При наличии сомнений рекомендуется обратиться за консультацией в представительство «Армстронг». Специалисты помогут вам определить влияние планируемой операции по обслуживанию и дадут советы относительно характеристик потолка после выполнения операции.

Минераловолокнистые потолки «Армстронг» требуют не больше усилий по обслуживанию, чем окрашенные потолки. Однако, если потребность в обслуживании все же возникает, то для дальнейшей эксплуатации потолков и сохранения привлекательного внешнего вида необходимо следовать определенным рекомендациям.

## ОЧИСТКА

Сначала удалите пыль, скопившуюся на поверхности, при помощи мягкой щетки. Карандашные отметки, грязные пятна и пр. можно удалить обычным резиновым ластиком. Это также можно сделать влажной тряпкой или губкой, увлажненной водным раствором мягкого мыла или разбавленного моющего средства.

Губка должна быть хорошо отжата, чтобы не допускать излишка влаги на потолке. После окончания очистки удалите мыльную пленку при помощи тряпки или губки, промытой чистой водой и как следует отжатой.

- Нельзя пользоваться абразивными моющими средствами.
- Потолки Segataguard не боятся воздействия влаги - их можно мыть, не опасаясь последствий.
- Потолки ML Bio Board и Parafon Hygien можно мыть достаточно часто, они не боятся применения мягких моющих и бактерицидных средств.

Специализированные фирмы предлагают свои услуги по чистке потолков с использованием химических растворов. При применении их услуг рекомендуется сначала выполнить пробную операцию, чтобы оценить ее результаты и последствия. Пробу лучше всего провести в служебном помещении.



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПОТОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ARMSTRONG

- А. Пол складского помещения должен быть плоским (обеспечивающий устойчивое расположение палет).
- Б. Если палеты требуется ставить в несколько рядов по высоте:
- 1) *При хранении плит:*
    - в высоту не более трех палет размером 1200x1200\*);
  - 2) *При хранении подвесной системы:*
    - несущие рейки - в высоту не более 5 палет;
    - поперечные рейки - в высоту не более 3 палет;
    - угловой молдинг - в высоту не более 3 палет;
  - 3) *При хранении плит PARAFON:*
    - в высоту не более 2 палет;
  - 4) *При хранении длинных (PLANKS) и нестандартных плит:*
    - в высоту не более 2 палет.
- В. Между палетой и материалом рекомендуется проложить лист фанеры.
- Г. Упаковки с потолочными плитами должны быть обтянуты полиэтиленовой пленкой.
- Д. Склад должен быть проветриваемым и отапливаемым, рекомендуемая температура +15-20°C.
- Е. Продукция требует бережного обращения.

---

\*) 1 палета содержит примерно 36 коробок с плитами 600x600 мм или 28 коробок с плитами 600x1200 мм.